# Instructions de montage écriture autocollante ABC



Chaque surface doit impérativement être nettoyée avec de l'essence ou de l'alcool modifié avant de coller.

Placez le texte à la position souhaitée et fixez-le avec du ruban adhésif.



Fixez le ruban adhésif (charnière) sur toute la largeur au milieu.



Repliez la moitié du film, posez le papier support à plat sur la charnière et retirez-le. Coupez le papier protecteur le long de la charnière, la découpe doit être nette (cuter, ciseaux...).



Pour le collage, repliez les morceaux de film individuels et maintenez-les étirés à plat sans entrer en contact avec la surface.
Depuis le centre, en commençant par la charnière, appuyez fermement sur l'écriture avec la raclette.



Décollez lentement la feuille de transfert avec un angle plat de 180 °.